

**TRUNG TÂM AN TOÀN LAO ĐỘNG****OCCUPATIONAL SAFETY CENTER**

Số 99 - Trần Quốc Toản - Hoàn Kiếm - Hà Nội

Tel/Fax: 04-85856276 /39423293 * nilp-osc@nilp.vn * http://nilp-osc.vn

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆMSố: B02 / D.7 / 2016 /ĐG-OSC

1. Tên mẫu: Phin lọc bụi DOBU, Ký hiệu: CHERRY-1A/F1;
Lô: 16/NV1/KT/0366
2. Đơn vị gửi mẫu: Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 1
3. Phương pháp lấy mẫu: Mẫu gửi đến
4. Phương pháp thử nghiệm: QCVN 08:2012/BLĐTBXH - EN 143:2000
5. Số lượng mẫu: 11
6. Tình trạng mẫu: Mới, Chưa sử dụng
7. Ngày nhận mẫu: 30/6/2016
8. Ngày trả kết quả: 06/7/2016
9. Kết quả đánh giá:

T T	Chỉ tiêu	Điều kiện thử nghiệm	Tiêu chuẩn EN 143:2000	Kết quả thử nghiệm									
				M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10
1	Khối lượng (g)		(1): $\leq 300g$ (2): $\leq 500g$	14,45	13,98	14,30	14,50	13,78	15,01	14,42	13,71	14,35	14,60
2	Trở lực hô hấp (mbar)	Lưu lượng: 30 L/ph	$P1 \leq 0,6$ $P2 \leq 0,7$ $P3 \leq 1,2$	0,61	-	0,63	0,60	-	0,63	0,62	0,62	0,61	0,62
		Lưu lượng: 95 L/ph	$P1 \leq 2,1$ $P2 \leq 2,4$ $P3 \leq 4,2$	1,25	-	1,26	1,21	-	1,27	1,26	1,27	1,25	1,26
3	Độ lọt qua bụi NaCL, (%)	Lưu lượng: 95 L/ph Trước khi bị kín bằng dolomit	$P1 \leq 20,00$ $P2 \leq 6,00$ $P3 \leq 0,05$	0,26	0,24	0,21	-	-	-	-	-	-	-
		Lưu lượng: 95 L/ph Sau khi bị kín bằng dolomit		-	0,45	0,23	-	-	-	0,25	0,33	-	-
4	Độ lọt qua sương dầu (PAO) (%)	Lưu lượng: 95 L/ph Trước khi bị kín bằng dolomit	$P1 \leq 20,00$ $P2 \leq 6,00$ $P3 \leq 0,05$	-	-	-	0,29	0,21	0,29	-	-	-	-
		Lưu lượng: 95 L/ph Sau khi bị kín bằng dolomit		-	-	-	-	0,34	0,54	-	-	0,32	0,24





TRUNG TÂM AN TOÀN LAO ĐỘNG
OCCUPATIONAL SAFETY CENTER

Số 99 - Trần Quốc Toản - Hoàn Kiếm - Hà Nội

Tel/Fax: 04-85856276 / 39423293 * nilp-osc@nilp.vn * http://nilp-osc.vn

T T	Chỉ tiêu	Điều kiện thử nghiệm	Tiêu chuẩn EN 143:2000	Kết quả thử nghiệm									
				M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10
5	Trở lực tăng khi bị bịt kín bằng dolomit (mbar)	Lưu lượng: 95 L/ph Nồng độ: 400±100 mg/m ³	P1 ≤ 4 P2 ≤ 5 P3 ≤ 7	-	1,90	1,88	-	1,90	1,91	1,92	1,91	1,90	1,91

Ghi chú: - Phiếu kết quả chỉ có giá trị đối với mẫu thử.

- (1): Bộ lọc dùng cho bán mặt nạ
- (2): Bộ lọc dùng cho mặt nạ.
- P1: Bộ lọc bụi loại 1
- P2: Bộ lọc bụi loại 2
- P3: Bộ lọc bụi loại 3
- M1÷M6 : Mẫu được ổn định ở điều kiện nhiệt độ -30°C trong 24 giờ và 70°C trong 24 giờ, kiểm tra nhãn quang không thấy xuất hiện dấu hiệu hư hỏng.
- M7÷M10: Mẫu không được ổn định nhiệt độ.

Hà Nội, ngày 06 tháng 07 năm 2016

LÃNH ĐẠO TRUNG TÂM

Phụ trách thử nghiệm

Người thử nghiệm



PHÓ GIÁM ĐỐC
Lê Đức Chiên

ThS. Nguyễn T. Thúy Hằng

KS. Nguyễn Văn Lâm

AN LAO Đ.

TRUNG T
AN LAO Đ.

SA HỌC KỲ



TRUNG TÂM AN TOÀN LAO ĐỘNG
OCCUPATIONAL SAFETY CENTER

Số 99 - Trần Quốc Toản - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Tel/Fax: 04-85856276 /39423293 * nilp-osc@nilp.vn * <http://nilp-osc.vn>

PHIN LỌC BỤI DOBU, KÝ HIỆU: CHERRY-1A/F1

